

Imprimer ses modélisation 3D

Exportez le fichier STL : Sur votre ordinateur, exportez votre fichier au format .stl, puis transférez-le sur une clé USB. ----- Ouvrez CrealityPrint : Sur les PC fixes de la salle, ouvrez l'application CrealityPrint.

----- Importez le fichier STL : Glissez votre fichier .stl dans CrealityPrint, ou faites un clic droit dans l'application et sélectionnez "Import model". ----- Vérifiez les paramètres : Assurez-vous que les paramètres suivants sont corrects : Material : Hyper PLA_1.75 Parameter config : Normal ----- Lancez l'impression : Cliquez sur "Slice" (en bas à droite). Sélectionnez "LAN printing", puis cliquez sur "Confirm". Choisissez une imprimante. Enfin, cliquez sur "One-click Printing" pour démarrer l'impression.

----- Et voilà, l'impression devrait commencer !