Imprimer ses modélisation 3D

Exportez le fichier STL :
Sur votre ordinateur, exportez votre fichier au format .stl, puis transférez-le sur une clé USB.

Ouvrez CrealityPrint :
Sur les PC fixes de la salle, ouvrez l'application CrealityPrint.

Importez le fichier STL :
Glissez votre fichier .stl dans CrealityPrint, ou faites un clic droit dans l'application et sélectionnez "Import model".

Vérifiez les paramètres :
Assurez-vous que les paramètres suivants sont corrects :
Material : Hyper PLA_1.75
Parameter config : Normal

Lancez l'impression :
Cliquez sur "Slice" (en bas à droite).
Sélectionnez "LAN printing", puis cliquez sur "Confirm".
Choisissez une imprimante.
Enfin, cliquez sur "One-click Printing" pour démarrer l'impression.

Et voilà, l'impression devrait commencer !