

# Les problèmes majeurs

Tous les petites choses à savoir pour bien s'en sortir

- [Le filament ne sort pas / imprimante bouchée](#)
- [Mon objet se décolle du plateau](#)

# Le filament ne sort pas / imprimante bouchée

Lorsque vous imprimez et constatez que le filament ne sort pas de l'imprimante, plusieurs causes peuvent être à l'origine du problème. Si vous utilisez une imprimante **Creality K1**, voici quelques étapes simples à suivre pour identifier et résoudre ce souci.

## Étape 1 : Vérifier la tête d'impression

- **Obstruction de la buse** : Une des raisons les plus courantes est une buse obstruée. Le filament peut s'être accumulé ou fondu dans la buse, empêchant sa sortie.
  - **Solution** : Démontez la buse et nettoyez-la soigneusement. Vous pouvez utiliser une aiguille fine spéciale pour déboucher la buse ou effectuer un cycle de nettoyage à chaud.

Les aiguilles fines sont situées dans la boîte entre les deux imprimantes, ces dernières sont très longues. C'est une solution qui ne fonctionne pas toujours car la majorité du temps le débris ne sera que "poussé" vers le fond et reviendra bouchée l'imprimante si celle-ci était bouchée par ce dernier.

## Étape 2 : Contrôler l'extrudeur

- **Problème d'alimentation du filament** : L'extrudeur, qui est responsable de l'alimentation du filament dans la buse, peut ne pas fonctionner correctement.
  - **Solution** : Vérifiez si l'extrudeur pince bien le filament. Si vous sentez que le filament glisse ou n'est pas bien attrapé, réajustez la pression de l'extrudeur ou remplacez la pièce si nécessaire.

Sur les Creality K1, il s'agit de l'élément sur le corps d'impression dont on peut observer un moteur circulaire. Celui-ci possède un moyen de débrayer le moteur (le découpler) pour que le filament puisse être insérer ou retirer librement.

## Étape 3 : Inspection du filament

- **Filament cassé ou usé** : Parfois, le filament peut se rompre dans l'extrudeur ou être trop ancien, ce qui provoque des bourrages ou des interruptions dans l'impression.
  - **Solution** : Retirez le filament actuel et inspectez-le. Si le filament semble cassé ou usé, remplacez-le par un nouveau et assurez-vous qu'il soit bien enroulé et inséré dans l'extrudeur.

Un filament qui casse facilement est souvent un filament qui a pris l'humidité, si vous vous rendez compte que celui-ci se casse très facilement et/ou a perdu de sa souplesse, n'essayez pas de l'utiliser et jetez-le. Bien souvent il s'agit de vieille bobine usagée dont on ne pourra plus y faire quelque chose.

## Étape 4 : Température de la buse

- **Température inadaptée** : Un autre facteur peut être la température de la buse. Si elle est trop basse, le filament risque de ne pas fondre correctement et de ne pas s'extruder.
  - **Solution** : Consultez les recommandations de température pour le type de filament que vous utilisez (PLA, ABS, etc.) et ajustez la température de la buse en conséquence.

Attention, une température trop élevée pour le mauvais filament ira carbonisé celui-ci et bouchera la buse complètement. Il sera alors nécessaire de démonter complètement la buse et retirer le filament (il peut être nécessaire de chauffer la buse à environ 180° pour ramollir le filament coincer et faciliter l'extraction)

## Étape 5 : Entretien régulier

- **Buses usées ou encrassées** : Il est important de nettoyer régulièrement les buses et de vérifier l'état des autres pièces de l'imprimante pour éviter les accumulations de résidus ou de poussière qui pourraient gêner l'extrusion du filament.
  - **Solution** : Programmez des nettoyages et des entretiens réguliers pour allonger la durée de vie de votre imprimante et garantir une impression fluide.

# Mon objet se décolle du plateau

Il peut être frustrant de constater que votre objet se décolle du plateau au cours de l'impression, un problème fréquent dans l'impression 3D. Heureusement, ce problème est généralement facile à résoudre. Si vous utilisez une **Creality K1**, voici quelques vérifications et ajustements simples à effectuer.

## Étape 1 : Vérifier l'adhérence du plateau

- **Problème d'adhérence** : Si le plateau n'est pas suffisamment adhérent, l'objet peut se décoller pendant l'impression.
  - **Solution** : Appliquez une solution adhésive, comme de la laque pour cheveux, de la colle en bâton ou un ruban spécial pour imprimante 3D sur le plateau. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser un plateau flexible ou texturé, qui améliore souvent l'adhérence.

## Étape 2 : Vérifier la température du plateau

- **Plateau trop froid** : Si la température du plateau n'est pas adaptée, cela peut empêcher le filament de bien adhérer.
  - **Solution** : Vérifiez la température recommandée pour le type de filament que vous utilisez (PLA, ABS, etc.). Assurez-vous que le plateau est chauffé à une température adéquate. Par exemple, pour le PLA, une température de 60 °C est souvent recommandée, tandis que l'ABS nécessite un plateau plus chaud (autour de 100 °C).

Ne pas trop chauffer non plus, une température trop haute ira déformer la pièce si le filament utilisé n'est pas prévu pour. Le PLA par exemple commence à se déformer dès 80°C.

## Étape 3 : Ajuster la première couche

- **Première couche mal imprimée** : Si la première couche n'est pas correctement posée, l'objet risque de se décoller plus tard.
  - **Solution** : Assurez-vous que la première couche est bien déposée, avec une hauteur adéquate. La première couche doit être suffisamment proche du plateau pour être légèrement écrasée, mais pas trop pour éviter un écrasement complet du filament.

Dans le cas des Creality K1, la calibration du niveau est automatique. Au démarrage d'une impression la buse ira palpé le plateau sur différents endroits pour connaître les différences de niveau.

## Étape 4 : Calibration du plateau

- **Plateau mal nivelé** : Si le plateau n'est pas parfaitement de niveau, le filament peut ne pas bien adhérer sur certaines zones, ce qui peut provoquer le décollement de l'objet.
  - **Solution** : Effectuez une calibration complète du plateau (mise à niveau). Sur la **Creality K1**, cela peut être fait automatiquement ou manuellement. Assurez-vous que le plateau est bien aligné sur tous les points.

## Étape 5 : Vérification de la vitesse d'impression

- **Vitesse trop rapide** : Imprimer à une vitesse trop élevée peut empêcher le filament de bien se fixer à la surface du plateau.
  - **Solution** : Réduisez la vitesse d'impression, notamment pour les premières couches. Une vitesse plus lente permet au filament d'adhérer correctement et de former une base solide.

Par défaut, la vitesse de la première couche est réduite, en cas de souci majeur il faudra modifier les paramètres du Slicer (CrealityPrint pour la K1) pour diminuer ce paramètre. Ce n'est pas garanti que cela résolve le souci, mais cela peut aider.

## Étape 6 : Utilisation de bordures ou radeaux

- **Manque de surface d'adhésion** : Pour les objets avec une base trop petite, l'adhérence peut être insuffisante, provoquant un décollement.

- **Solution** : Utilisez des options comme une bordure (« skirt ») ou un radeau (« raft ») dans votre logiciel de découpe (slicer). Ces techniques ajoutent du matériau supplémentaire autour ou sous l'objet pour améliorer l'adhérence au plateau.

Cette solution permet également d'éviter du "**Warping**" de la pièce. C'est lorsque la pièce refroidit au fil de l'impression et l'un des côtés commencera à se soulever. Cela donnera une pièce dont sa base est courbée et non plate comme le plateau de l'imprimante.

## Étape 7 : Contrôler l'environnement d'impression

- **Courants d'air ou variations de température** : Les courants d'air ou les changements soudains de température peuvent refroidir rapidement le filament, ce qui peut provoquer le décollement.
  - **Solution** : Imprimez dans un environnement stable, sans courants d'air. Vous pouvez également utiliser un caisson pour protéger l'imprimante des variations de température.

Heureusement, les Creality K1 sont sous caissons donc la température est contrôlée. Mais en cas d'impression dans une imprimante sans caisson, il faudra envisagé une cloison surtout pour l'impression de filament plus technique.